



# MANUAL DO UTILIZADOR SÉRIE XE-FORTH 40kW - 150kW



## Solax Power Network Technology(Zhe jiang) Co,. Ltd.

NO.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Província Zhejiang, China.

Tel: +86 0571-56260011

E-mail: info@solaxpower.com

614.00663.05

PT

### Declaração de Direitos de Autor

Os direitos de autor deste manual pertencem a SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Qualquer empresa ou indivíduo não deve copiar, na totalidade ou em parte (incluindo software, etc.), e não reproduzir ou distribuir o mesmo sob forma algum ou através de quaisquer meios. Todos os direitos reservados. A SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. reserva-se o direito à interpretação final.

[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com)

# Índice

<b>1</b>	<b>Nota sobre este Manual.....</b>	<b>03</b>
1.1	Âmbito de Validade.....	03
1.2	Grupo Alvo.....	03
1.3	Símbolos Utilizados.....	03
<b>2</b>	<b>Segurança.....</b>	<b>04</b>
2.1	Utilização Adequada.....	04
2.2	Instruções de Segurança Importantes.....	05
2.3	Explicação de Símbolos.....	08
2.4	Diretivas EC.....	09
<b>3</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>10</b>
3.1	Sistema conectado de rede fotovoltaica.....	11
3.2	Funcionalidades Básicas.....	13
3.3	Visão Geral do inversor.....	13
3.4	Dimensões.....	14
3.5	Descrição de princípio.....	15
<b>4</b>	<b>Dados Técnicos.....</b>	<b>16</b>
4.1	Entrada CC.....	16
4.2	Saída CA.....	17
4.3	Eficiência, Segurança e Proteção.....	18
4.4	Dados Gerais.....	19
<b>5</b>	<b>Instalação Mecânica.....</b>	<b>20</b>
5.1	Precauções de Instalação.....	20
5.2	Seleção de posição de instalação.....	20
5.2.1	Ambiente de instalação necessário.....	21
5.2.2	Transportador de instalação necessário.....	21
5.2.3	Ângulo de instalação necessário.....	22
5.2.4	Espaço de instalação necessário.....	23
5.3	Preparação de ferramenta.....	24
5.4	Verificação de danos de transporte.....	25
5.5	Lista de Embalagem.....	25

5.6	Passos de Instalação.....	26
5.6.1	Passos de instalação (Na parede).....	26
5.6.2	Passos de instalação (Na base. 27).....	27
<b>6</b>	<b>Ligação elétrica.....</b>	<b>29</b>
6.1	Ligação a terra.....	29
6.2	Conexão de string PV.....	30
6.3	Conexão de rede.....	33
6.4	Conexão de comunicação.....	36
6.4.1	Definição de sinal de comunicação.....	36
6.4.2	Passos de conexão de cabo.....	37
6.4.3	Passos de libertação de cabo.....	38
6.5	Conexão de monitorização.....	39
<b>7</b>	<b>Arrancar o inversor.....</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Configurações.....</b>	<b>46</b>
<b>9</b>	<b>Resolução de Problemas.....</b>	<b>57</b>
9.1	Resolução de Problemas.....	57
9.2	Manutenção de Rotina.....	62
<b>10</b>	<b>Desmontagem.....</b>	<b>64</b>
10.1	Desmantelamento do Inversor.....	64
10.2	Embalamento.....	64
10.3	Armazenamento e Transporte.....	64
10.4	Eliminação do X3-Forth.....	64
<b>11</b>	<b>Isenção de Responsabilidade.....</b>	<b>65</b>

\* Formulário de Registo de Garantia

## 1 Nota sobre este Manual

### 1.1 Âmbito de Validade

Este manual faz parte integrante da Série X3-FORTH. Descreve a unidade, instalação, montagem, manutenção e avarias do produto. Leia-o cuidadosamente antes da operação.

X3-F TH-40K-LV	X3-F TH-50K-LV	X3-F TH-60K-LV	X3-F TH-70K-LV
X3-F TH-80K	X3-F TH-100K	X3-F TH-110K	X3-F TH-120K
X3-F TH-125K	X3-F TH-136K-MV	X3-F TH-150K-MV	

Nota: "X3": significa trifásico, "FTH" significa série FORTH, "80K", significa 80 kW. Cada modelo está disponível com luzes indicadores LED e LCD. Inversores 40kW/50kW/60kW/70kW funcionam no intervalo de tensão baixa 127 V / 220 V. Inversores 80kW/100kW/110kW/120kW/125kW funciona no intervalo de tensão 220 V / 380 V. Inversores 136kW/150kW funcionam no intervalo de tensão médio 500 V / 540 V.

Guarde este manual num local onde esteja sempre acessível.

### 1.2 Grupo Alvo

Este manual é para eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.

### 1.3 Símbolos Utilizados

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:



#### Perigo!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, irá resultar em morte ou lesão grave.



#### Aviso!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.



#### Cuidado!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve a moderada.



#### Nota!

"Nota" indica dicas que são importantes para a operação adequada do nosso produto.

## 2 Segurança

### 2.1 Utilização Adequada

A Série X3-FORTH são inversores PV que podem converter a corrente CC do gerador PV em corrente CA e a alimentam na grelha pública.



#### Aviso!

- A proteção contra excesso de tensão com pára-raios deverá ser fornecida quando o sistema de alimentação PV é instalado.
- O inversor conectado à grelha é instalado com SPD do lado PRINCIPAL

Os picos induzidos são os que têm a maior probabilidade de causar danos devido a raios na maioria das instalações, especialmente em áreas rurais onde a eletricidade é normalmente fornecida por linhas suspensas longas. Os picos poderão ser induzidos em ambos os condutores de série PV ou cabos CA que levam ao edifício.

Especialistas em proteção contra raios deverão ser consultados quanto à aplicação atual. A utilização de proteção de iluminação externa adequada, o efeito de uma iluminação direta.

A instalação de SPD para proteger o inversor contra danos mecânicos e stress excessivo inclui um pára-raios no caso de um edifício com sistema de proteção contra raio externo (LPS) quando a distância de separação é mantida.

Para proteger o sistema CC, o dispositivo de proteção de pico (SPD, tipo 2) deverá ser instalado na extremidade do inversor da cablagem CC e da série localizada entre o inversor e o gerador PV, se o nível de proteção de tensão (VP) dos pára-raios é superior a 1100 V, é necessário um SPD tipo 3 adicional para proteção contra raios para dispositivos elétricos.

Para proteger o sistema CA, os dispositivos de proteção de pico (SPD tipo 2) deverão ser instalados no ponto de entrada principal de alimentação CA (no corte do consumidor), localizado entre o inversor e o sistema de distribuição/medidor; SPD (impulso de teste D1) para linha de sinal de acordo com a EN 61632-1.

Todos os cabos CC devem ser instalados para fornecer uma ativação o mais curta possível e cabos positivos e negativos do fio ou alimentação CC principal devem ser unidos. Evite criar ciclos no sistema. Este requisito para execuções curtas e a união inclui quaisquer condutores de união de terra associados.

Os dispositivos de proteção de centelhador não são adequados para ser utilizados em circuitos CC assim que se movimentam, não param a movimentação até que a tensão passe através dos terminais, normalmente menos de 30 volts.

#### • Efeito anti isolamento

O efeito isolamento é um fenómeno especial que o sistema PV de ligação de grelha ainda fornece energia à grelha próxima quando a alimentação da grelha elétrica deixa de estar presente. É perigoso para o pessoal da manutenção e o público. O inversor fornece um Desvio de Frequência Ativa (AFD) para evitar o efeito de isolamento.

### 2.2 Instruções de Segurança Importantes

#### Perigo!

##### Perigo de vida devido a altas tensões no inversor!



- Todo o trabalho deve ser realizado por um electricista qualificado.
- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que estejam sob supervisão ou instruções.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com este dispositivo.

#### Cuidado!



- Perigo de lesões devido a queimaduras devido a partes do revestimento quentes!
- Durante a operação, a tampa superior do revestimento e o corpo do mesmo poderão ficar quentes.
- Toque apenas na tampa de revestimento inferior durante a operação.



#### Cuidado!

- Possíveis danos na saúde em resultado dos efeitos da radiação!
- Não se mantenha mais próximo do que 20 cm do inversor durante qualquer período de tempo.

#### Nota!

##### Ligação a terra do gerador PV.



- Cumpra com os requisitos locais para ligação a terra dos módulos PV e do gerador PV. A SolaX recomenda a conexão da estrutura do gerador e outras superfícies eletricamente condutoras de forma a assegurar a condução continuada e ligação a terra de modo a terem uma proteção otimizada do sistema e das pessoas.

**Aviso!**

- Assegurar que a tensão CC  $\leq$  Tensão CC máx. Sobre-tensão poderá causar danos permanentes no inversor ou outras perdas que não serão incluídas na garantia!

**Aviso!**

- O pessoal de serviço autorizado deverá desconectar a alimentação CA e CC do inversor antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza ou trabalhar em quaisquer circuitos ligados ao inversor.

**Aviso!**

- Não opere o inversor quando o dispositivo está a funcionar.

**Aviso!**

- Risco de choque elétrico!

- Antes da aplicação, leia esta secção cuidadosamente para assegurar a aplicação segura e correta. Guardar o manual do utilizador adequadamente.
- Utilize apenas os acessórios recomendados. Caso contrário, poderá resultar em risco de incêndio, choque elétrico, ou lesão física.
- Certifique-se de que a cablagem existente está em boas condições e que o fio não tem um tamanho diminuto.
- Não desmonte quaisquer partes do inversor que não sejam mencionadas no guia de instalação. Contém partes que não são para o utilizador mexer. Consulte a Garantia para instruções de obtenção de manutenção. A tentativa de fazer a manutenção do inversor Série X1 da sua parte poderá resultar em risco de choque elétrico ou incêndio e irá anular a sua garantia.
- Mantenha afastado de materiais inflamáveis e explosivos para evitar um desastre de incêndio.
- O local da instalação deverá ser afastado de substâncias húmidas ou corrosivas.
- Pessoal de serviço autorizado deverá utilizar ferramentas isoladas quando realizar instalação ou trabalhar com este equipamento.
- Os módulos PV deverão ter uma classificação Classe A IEC 61730.
- Nunca toque em qualquer um dos polos, negativo ou positivo, do dispositivo de conexão PV.
- É estritamente proibido tocar em ambos ao mesmo tempo.
- A unidade contém capacitadores que se mantêm carregados com uma tensão potencialmente letal após a alimentação PRINCIPAL e PV ter sido desconectada.

**Aviso!**

- A tensão perigosa irá estar presente até 5 minutos após a desconexão da alimentação elétrica.

- CUIDADO-Risco de choque elétrico devido à energia armazenada no capacitor. Nunca opere os conectores solares, os cabos PRINCIPAIS, os cabos PV ou o gerador PV quando alimentação é aplicada. Após desligar PV e Principal, aguarde sempre 5 minutos para deixar que os capacitadores de circuito intermédios descarreguem antes de desligar os conectores PRINCIPAIS e CC.
- Aquando do acesso ao circuito interno do inversor solar, é muito importante que aguarde 5 minutos antes de operar o circuito elétrico ou desmontar os capacitadores de eletrólito dentro do dispositivo. Não abra o dispositivo antecipadamente uma vez que os capacitadores necessitam de tempo para descarregarem adequadamente!

## Ligação PE e Fuga de Corrente

- O inversor incorpora um Dispositivo de Corrente Residual interno (RCD) certificado de modo a proteger contra possível eletrocussão e perigo de incêndio no caso de uma avaria nos cabos ou no inversor. Existem dois limites de disparo para RCD conforme exigido pela certificação (IEC 62109-2: 2011).
- O valor padrão para proteção de eletrocussão é de 30 mA e para corrente de aumento lento é de 300 mA.
- Se um RCD externo for exigido pelos regulamentos locais, verifique que tipo de RCD é necessário para o código elétrico relevante. Recomenda-se a utilização de um RCD tipo A. Os valores RCD recomendados são de 300 mA a menos que um valor inferior seja exigido pelos códigos elétricos locais específicos. Quando exigido pelos regulamentos locais, a utilização de um RCD tipo B é permitido. O dispositivo serve para se conectar a um gerador PV com um limite de capacitância de aprox. 700 nf.

**Aviso!**

- Elevada fuga de corrente!
- Ligação a terra essencial antes de ligar a alimentação.

- A ligação a terra incorreta pode causar lesão física, morte ou avaria do equipamento e aumento eletromagnético.
- Certifique-se de que o condutor de terra tem o tamanho adequado conforme exigido pelos regulamentos de segurança.
- Não conecte os terminais de terra da unidade em série num caso de instalação múltipla. Este produto pode criar corrente com componente cc,

**Para o Reino Unido**

- A instalação que conecta o equipamento aos terminais de alimentação deverá cumprir com os requisitos da BS 7671.
- A instalação elétrica do sistema PV deverá cumprir com os requisitos da BS 7671 e da IEC 60364-7-712.

- As configurações de proteção não podem ser alteradas.
- O instalador deverá assegurar que o equipamento é instalado e operador de modo a manter sempre a conformidade com os requisitos da ESQCR22 (1) (a).





#### Para Austrália e Nova Zelândia

- A instalação e manutenção elétricas devem ser conduzidas por um electricista licenciado e deverão cumprir com as Regras de Cablagem Nacionais da Austrália.






### 2.3 Explicação de símbolos





Esta secção proporciona uma explicação de todos os símbolos indicados no inversor e na etiqueta tipo.

#### • Símbolos no inversor

Símbolos	Explicação
	Indicador de comunicação
	Indicador de conexão CC
	Indicador de conexão de rede
	Indicador de alarme

#### • Símbolos na Etiqueta Tipo

Símbolos	Explicação
	Marcação CE. O inversor cumpre com os requisitos das diretrizes CE aplicáveis.
	Certificação TÜV
	Atenção à superfície quente. O inversor pode ficar quente durante a operação. Evite o contacto durante a operação.
	Perigo de altas tensões. Perigo de vida devido a altas tensões no inversor!
	Perigo. Risco de choque elétrico!

	Ter em conta a documentação anexa.
	O inversor não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Informações sobre o descarte podem ser encontradas na documentação anexa.
	Não opere este inversor até que esteja isolado dos fornecedores de geração PV no local e alimentação principal.
	Perigo de vida devido a alta tensão. Existe tensão residual no inversor que necessita de 5 minutos para descarregar. • Aguarde 5 minutos antes de abrir a tampa superior ou a tampa CC.

### 2.4 Diretivas EC

Este capítulo segue os requisitos das diretivas de tensão baixa europeias que contêm as instruções de segurança e as condições de aceitação para sistema dotado que deve seguir aquando da instalação, operação e manutenção da unidade. Se ignorados, poderá ocorrer uma lesão física ou morte, ou poderão ocorrer danos na unidade. Leia estas instruções antes de trabalhar na unidade. Se não conseguir entender os perigos, avisos, cuidados ou instruções, contacte um revendedor de serviço autorizado antes da instalação. Operar e fazer a manutenção da unidade.

O inversor de grelha conectada cumpre os requisitos estipulados na Diretiva de Baixa Tensão (LVD) 2014/35/UE e Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/UE. A unidade baseia-se em: EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011; IEC 62109-1 (ed.1) ; IEC62109-2 (ed.1); EN 61000-6-3:2007+A:2011; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6- 2:2005

No caso de instalação no sistema PV, arranque da unidade (ou seja, arranque da operação designada) é proibido até que seja determinado que o sistema completo cumpre os requisitos estipulados na Diretiva UE (2014/35/EU, 2014/30/EU, etc.)


O inversor de rede conectada sai de fábrica um dispositivo totalmente conectado e pronto para conexão à alimentação PV e principal, a unidade deverá ser instalada de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem. A conformidade com os regulamentos de segurança depende da instalação e configuração do sistema corretamente, incluindo a utilização de fios específicos. O sistema deve ser instalado apenas por instaladores profissionais que estejam familiarizados com os requisitos de segurança e EMC. O instalador é responsável por assegurar que o sistema final cumpre com todas as leis relevantes no país onde será utilizado.

A submontagem individual do sistema deverá ser interconectada através de métodos de cablagem indicados em normas nacionais/internacionais como, por exemplo, o código elétrico nacional (NFPA) Núm. 70 ou regulamento VDE 0107.

### 3 Introdução

#### 3.1 Sistema conectado de rede fotovoltaica

O inversor é um transformador trifásico de inversor ligado à rede. É uma parte importante do sistema de geração de potência fotovoltaica. Converte a corrente direta gerada pelo painel fotovoltaico em corrente alternada e também pode ser utilizado para otimizar o autoconsumo ou alimentação à rede pública. A primeira imagem mostra o cenário de aplicação típico de inversor de 40 kW-125 kW e a segunda imagem mostra o cenário de aplicação típico do inversor 136 kW-150 kW.



Núm.	Definição
A	String fotovoltaico
B	Inversor X3-FORTH 40 kW-125 kW
C	Rede elétrica
D	Inversor X3-FORTH 136 kW-150 kW
E	Transformador



**Aviso!**

O inversor não deve ser conectado ao string PV exigindo ligação a terra positiva ou negativa. Não conecte a carga local entre inversor e disjuntor do lado CA!

A rede de alimentação apoiada pelo inversor X3-FORTH são TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.

Os inversores 40 kW-70 kW estão conectados a uma rede de alimentação de quatro fios trifásica de 127 V / 220 V

e inversores 80 kW-125 kW são conectados a 380V/Imagem 2 rede elétrica de quatro fios trifásica 400 V que pode ser conectada com a linha N (ou não), conforme indicado na Imagem 1;

Os modelos 136 kW e 150 kW são diretamente conectados à rede de tensão média através de transformador 500 V ou 540 V sem acesso à linha N, conforme indicado na Imagem 2;




Figura 1






Figura 2

### 3.2 Funcionalidades Básicas

- Obrigado por adquirir o inversor desta série. Funcionalidades básicas são as seguintes:
- 2 Strings por localizador MPP, máximo de 12 localizadores MPP
  - Corrente de entrada CC máx. 16 A por string, corrente de entrada CC máx. 32 A para cada localizador MPP, suportando séries laterais duplas
  - Potência de entrada CC de sobredimensionamento de um máx. de 150%; potência de saída CA aparente de um máx. de 110%
  - Os diagnósticos de erro remotos e alimentação de rede de despacho de atualização de firmware remotamente; potência reativa compensando durante a noite
  - Refrigeração de ar inteligente, velocidade de ventoinha ajustável
  - Monitorização atual em cada localizador MPP, leitura de curva I-V inteligente
  - Monitorização ARC elétrica de suporte (opcional), monitorização de temperatura de terminal de saída CA
  - Segurança e Fiabilidade: design sem transformador com proteção de software e hardware.
  - Regulação de fator de potência.
  - HMI fácil de usar.
    - Indicações de estado LED.
    - Dados técnicos do visor LCD, interação homem-máquina ao premir uma tecla.
    - Interface de comunicação de contacto seco.
    - Controlo remoto de PC.
    - Upgrade remoto e upgrade através de interface USB.
    - Interfaces de comunicação RS485/PLC disponíveis (Opcional):
      - WI-FI/4G disponível
    - Conservação de energia.


### 3.3 Visão Geral do inversor



Item	Descrição
A	Interruptor CC
B	Conector CA
C	Conector CC
D	RS 485 / Medidor / conector DRM (opcional)
E	Conector de porta WiFi / LAN / 4G (opcional)
F	Conector de terra
G	Parafuso de terra
H1	Indicador LED
H2	LCD (Opcional)
I	Suporte de ventoinha (interior da ventoinha de refrigeração)

**Aviso!**  
Apenas pessoal autorizado poderá configurar a ligação.

### 3.4 Dimensões





**Aviso!**  
A dimensão do inversor com LCD é igual à do inversor com LED.



### 3.5 Descrição de princípio

O inversor está equipado com MPPT multicanal para entrada CC para assegurar potência máxima mesmo em condições de entrada fotovoltaica diferentes. A unidade do inversor converte CC em CA que cumpre os requisitos da rede elétrica e a alimenta à rede de alimentação. O para-raios do lado CA/CC pode realizar a função de proteção contra raios.

O design de princípio do inversor é exibido na imagem abaixo:



## 4. Dados técnicos

### 4.1 Entrada CC

➤ Saída CC do inversor 40kW-70kW

Modelo	X3-F TH-40K -LV	X3-F TH-50K -LV	X3-F TH-60K -LV	X3-F TH-70K -LV
Potência CC máx. [kW]	60	75	90	105
Tensão CC máx. [V]	800	800	800	800
Tensão CC nominal [V]	360	360	360	360
Tensão de entrada de arranque [V]	200	200	200	200
Intervalo de tensão MPPT em carga total [V]	180-650	180-650	180-650	180-650
Corrente CC máx. [A] / MPPT	32	32	32	32
Corrente de curto-circuito máx. [A] / MPPT	46	46	46	46
Núm. de localizadores MPP	6	6	9	9
Strings de localizador MPP	12	12	18	18

➤ Saída CC do inversor 80kW-150kW

Modelo	X3-F TH-80K	X3-F TH-100K	X3-F TH-110K	X3-F TH-120K	X3-F TH-125K	X3-F TH-136K -MV	X3-F TH-150K -MV
Potência CC máx. [kW]	120	150	165	180	188	204	225
Tensão CC máx. [V]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Tensão CC nominal [V]	600	600	600	600	600	730/785	730/785
Tensão de entrada de arranque [V]	200	200	200	200	200	200	200
Intervalo de tensão MPPT em carga total [V]	500-800	500-800	500-800	500-800	500-800	567-800	625-800
Corrente CC máx. [A] / MPPT	32	32	32	32	32	32	32
Corrente de curto-circuito máx. [A] / MPPT	46	46	46	46	46	46	46
Núm. de localizadores MPP	9	9	9	12	12	12	12
Strings de localizador MPP	18	18	18	24	24	24	24

### 4.2 Saída CA

➤ Saída CA do inversor 40kW-70kW

Modelo	X3-F TH-40K -LV	X3-F TH-50K -LV	X3-F TH-60K -LV	X3-F TH-70K -LV
Potência CA aparente nominal [kVA]	40	50	60	70
Corrente CA nominal [A]	105	131.3	157.5	183.7
Potência ativa máx. [kW]	44	55	66	70
Potência CA aparente máx. [kVA]	44	55	66	70
Corrente CA máx. [A]	115.5	144.5	173.5	183.7
Tensão CA nominal [V]	127 / 220, 3 / N / PE			
Frequência de CA nominal [Hz]	50/60			
Intervalo de frequência de rede elétrica [Hz]	50 (±5)/60 (±5)			
Distorção harmónica total (THDI)	<3% (Potência nominal)			
Componente CC de corrente CA	<0.5% <sub>n</sub>			
Fator de Alimentação	>0,99 (Potência nominal)			
Intervalo de fator de potência	0,8 ponta-0,8 atraso			

➤ Saída CA do inversor 80kW-150kW

Modelo	X3-F TH-80K	X3-F TH-100K	X3-F TH-110K	X3-F TH-120K	X3-F TH-125K	X3-F TH-136K -MV	X3-F TH-150K -MV
Potência CA aparente nominal [kVA]	80	100	110	120	125	136	150
Corrente CA nominal [A]	121.3/116	151.6/145	166.7/159.5	181.9/174	189.4/181.2	157.1/145.4	173.2/160.4
Potência ativa máx. [kW]	88	110	121	132	132	149.6	165
Potência CA aparente máx. [kVA]	88	110	121	132	132	149.6	165
Corrente CA máx. [A]	133.4 / 127.6	166.7 / 159.5	183.4 / 175.4	200 / 191.3	200 / 191.3	172.8 / 160	190.6 / 176.5
Tensão CA nominal [V]	3 × 230 / 400, 3W+(N)+PE					500 / 540, 3P3W+PE	
Intervalo de tensão rede [V]	176 - 276 / 304 - 480 *					-	-
Frequência de CA nominal [Hz]	50/60						
Intervalo de frequência de rede elétrica [Hz]	50 (±5)/60 (±5)						
Distorção harmónica total (THDI)	<3% (Potência nominal)						
Componente CC de corrente CA	<0.5% <sub>n</sub>						
Fator de Alimentação	>0,99 (Potência nominal)						
Intervalo de fator de potência	0,8 ponta-0,8 atraso						

### 4.3 Eficiência, Segurança e Proteção

➤ Eficiência, segurança e proteção de inversor 40kW-70kW

Modelo	X3-F TH-40K -LV	X3-F TH-50K -LV	X3-F TH-60K -LV	X3-F TH-70K -LV
Eficiência máx.	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
<b>Segurança e Proteção</b>				
Interruptor CC		SIM		
Proteção de isolamento CC		SIM		
Monitorização de proteção de avaria de terra		SIM		
Proteção de rede		SIM		
Proteção de sobrecorrente		SIM		
Proteção contra sobrecarga		SIM		
Proteção anti isolamento		SIM		
Proteção de pico CC		Tipo II		
Proteção de pico CA		Tipo II		
Deteção de corrente residual		SIM		
Monitorização de injeção CC		SIM		
Proteção contra sobreaquecimento		SIM		

➤ Eficiência, segurança e proteção de inversor 80kW-150kW

Modelo	X3-F TH-80K	X3-F TH-100K	X3-F TH-110K	X3-F TH-120K	X3-F TH-125K	X3-F TH-136K -MV	X3-F TH-150K -MV
Eficiência máx.	98,6%	98,6%	98,6%	98,6%	98,6%	99,0%	99,0%
<b>Segurança e Proteção</b>							
Interruptor CC					SIM		
Proteção de isolamento CC					SIM		
Monitorização de proteção de avaria de terra					SIM		
Proteção de rede					SIM		
Proteção de sobrecorrente					SIM		
Proteção contra sobrecarga					SIM		
Proteção anti isolamento					SIM		
Proteção de pico CC					Tipo II		
Proteção de pico CA					Tipo II		
Deteção de corrente residual					SIM		
Monitorização de injeção CC					SIM		
Proteção contra sobreaquecimento					SIM		

### 4.4 Dados Gerais

➤ Dados gerais do inversor 40kW-70kW

Modelo	X3-F TH-40K -LV	X3-F TH-50K -LV	X3-F TH-60K -LV	X3-F TH-70K -LV
Auto consumo (noite)	<10 W			
Tipo de isolamento	<b>Não isolado</b>			
Classe de proteção	IP66			
Intervalo de temperatura operativa	<b>-25°C~+60°C (descarga a +45°C)</b>			
Humidade relativa de operação	0~100% RH			
Refrigeração	<b>Refrigeração inteligente</b>			
Altitude	<b>4000 m (Diminuição a 3000)</b>			
Dimensões [L/A/P] [mm]	985 x 660 x 327 .5			
Peso [kg]	80.5		83	
Visor	<b>Indicador LED x4, LCD (Opcional)</b>			
Interfaces de comunicação	<b>RS485/PLC (Opcional)/Externo WiFi/4G modular (Opcional)/USB</b>			
Segurança	IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB /T 32004			
EMC	IEC/EN 61000; NB /T 32004			
Certificação	NB/T 32004; IEC 61727; IEC 62116; VDE4110; VDE4105; EN50549; NRS097; G99; RD1699; PPD S2020; CEI0-21; CEI0-16; VFR 2019			
Garantia padrão [ano]				

➤ Dados gerais do inversor 80kW-150kW


Modelo	X3-F TH-80K	X3-F TH-100K	X3-F TH-110K	X3-F TH-120K	X3-F TH-125K	X3-F TH-136K -MV	X3-F TH-150K -MV
Auto consumo (noite)	<10 W						
Tipo de isolamento	<b>Não isolado</b>						
Classe de proteção	IP66						
Intervalo de temperatura operativa	<b>-25°C~+60°C (descarga a +45°C)</b>						
Humidade relativa de operação	0~100%RH						
Refrigeração	<b>Refrigeração inteligente</b>						
Altitude	<b>4000 m (Diminuição a 3000 m)</b>						
Dimensões [L/A/P][mm]	985 x 660 x 327.5						
Peso [kg]	83			87			
Visor	<b>Indicador LED x4, LCD (Opcional)</b>						
Interfaces de comunicação	<b>RS485/PLC (Opcional)/Externo WiFi/4G modular (Opcional)/USB</b>						
Segurança	IEC/EN 62109-1 ; IEC/EN 62109-2 ; NB/T 32004						
EMC	IEC/EN 61000 ; NB/T 32004						
Certificação	NB/T 32004; IEC 61727; IEC 62116; VDE4110; VDE4105; EN50549; NRS097; G99; RD1699; PPD S2020; CEI0-21; CEI0-16; VFR 2019						

Nota: A uma temperatura ambiente de 25°C, a corrente de curto-circuito máxima de 46A permite que 1 MPPT esteja em curto-circuito durante meia hora. A corrente de curto-circuito máxima de 40A permite que 3 MPPT estejam em curto-circuito durante 2 horas. Os intervalos de frequência e de tensão CA poderão variar dependendo da rede de estado específica.


## 5. Instalação Mecânica

### 5.1 Precauções de Instalação

➤ Saída CC do inversor 40kW-70kW



**PERIGO!**  
Antes da instalação, certifique-se de que não existe ligação elétrica. Antes de fazer os furos na parede, certifique-se de que o layout dos tubos de água e os cabos dentro da parede é entendido de forma clara para evitar quaisquer perigos.




**CUIDADO!**  
Lesões físicas e danos na máquina poderão ser causado pelo movimento inadequado do inversor. Cumpra, de forma estrita, com as instruções deste manual aquando da movimentação e instalação do inversor.

### 5.2 Seleção de posição de instalação

O local da instalação selecionado para o inversor é muito importante no âmbito da garantia da segurança da máquina, vida útil e desempenho.


- O inversor tem a proteção de entrada IP66 que permite a instalação fora da porta.
- A posição da instalação deverá ser conveniente para conexão de cablagem, operação e manutenção.



### 5.2.1 Ambiente de instalação necessário

A posição de instalação deverá ser bem ventilada. Certifique-se de que o local de instalação cumpre as seguintes condições:

- Não ser exposto a brilho.
- Não em áreas onde sejam armazenados materiais altamente inflamáveis.
- Não estar em potenciais áreas explosivas.
- Não diretamente no ar fresco.
- Não próximo de um cabo de antena ou antena de televisão.
- A uma altitude não superior a cerca de 4000m acima do nível do mar.
- Não num ambiente de precipitação ou humidade (0-100%).
- Certifique-se de que a ventilação é suficientemente boa.
- A temperatura ambiente está no intervalo de -25°C a +60°C.
- A inclinação da parede deverá estar em  $\pm 5^\circ$ .
- Evite a luz direta do sol, exposição à chuva, acumulação de neve durante a instalação e operação.




### 5.2.2 Transportador de instalação necessário

A parede ou base que segura o inversor deverá cumprir as condições abaixo:

- 1) parede/betão sólido, ou superfície de montagem de força equivalente;
- 2) O inversor deve ser apoiado ou reforçado se a força da parede/base não for suficiente. (como, por exemplo, parede de madeira, parede coberta de uma camada espessa de decoração)


### 5.2.3 Ângulo de instalação necessário

- O ângulo de inclinação da instalação nivelada deverá ser superior a 10° e não pode ser inclinado para a frente, invertido, inclinado para trás excessivamente ou inclinado na lateral.
- O inversor deverá ser instalado mais de 500 mm acima do chão.




### 5.2.4 Espaço de instalação necessário


Para assegurar uma boa dissipação de calor e uma desmontagem conveniente, o espaço mínimo em volta do inversor não deverá ser inferior aos valores seguintes, conforme indicado na imagem seguinte.



Para instalação de multi-inversor, reserve o espaço de 1200 mm pelo menos entre cada inversor à esquerda e direita e pelo menos 500 mm entre cada inversor superior e inferior.



### 5.3 Preparação de ferramentas para Instalação e Ligação




### 5.4 Verificação quanto a Danos de Transporte

Certifique-se de que o inversor está intacto durante o transporte. Se existirem danos visíveis como, por exemplo, rachas, contacte o seu revendedor imediatamente.

### 5.5 Lista da Embalagem

Abra a embalagem e retire o produto, verifique logo os acessórios. A lista da embalagem é indicada abaixo.




## 5.6 Passos de Instalação


### 5.6.1 Passos de instalação de montagem do inversor na parede

➤ Passo 1: Fixe o suporte na parede

a) Encontre o suporte e os parafusos M8 na caixa de acessórios conforme indicado abaixo: E prepare a combinação de expansão de ferro M10x80 antecipadamente. Note que os parafusos M10x80 não se encontram na caixa de acessórios. Prepare-os antecipadamente.



- b) Utilize o suporte como modelo para marcar as posições dos furos na parede com um nível e um marcador.
- c) Utilize um berbequim de  $\Phi 13$  para fazer furos de acordo com a marca. A profundidade dos furos deverá ser de pelo menos 65 mm.
- d) Insira os parafusos de expansão nos orifícios, pendure o suporte no parafuso e fixe-o com a porca.




➤ Passo 2: Pendure o inversor no suporte


a) Levante o inversor. Existem dois métodos de entre os quais pode escolher.

Método 1: Quatro instaladores seguram diretamente o inversor nos dois lados e levantam.

Método 2: Instale dois anéis de elevação nos dois lados do inversor e levante-o.




b) Pendure o inversor no suporte e segure-o no mesmo com parafusos M8.




### 5.6.2 Passos de instalação de montagem do inversor na base

➤ Passo 1: Fixe o suporte na base

a) Encontre a combinação de quatro parafusos M10x40, o suporte e dois parafusos M8 na caixa de acessórios conforme indicado abaixo:




- b) Utilize o suporte como modelo para marcar as posições dos furos na base com um nível e um marcador.
- c) Utilize um berbequim de  $\Phi 12$  para fazer furos de acordo com a marca.
- d) Pré-instale o suporte na base e aparafuse com os parafusos M10X40.




➤ Passo 2: Pendure o inversor no suporte

- a) Levante o inversor. Existem dois métodos de entre os quais pode escolher.

Método 1: Quatro instaladores seguram diretamente o inversor nos dois lados e levantam.  
 Método 2: Instale dois anéis de elevação nos dois lados do inversor e levante-o.



- b) Pendure o inversor no suporte e segure-o no mesmo com parafusos M8.



## 6. Ligação Elétrica


### 6.1 Ligação a terra

As partes de metal descarregadas no sistema de geração de energia fotovoltaica, incluindo o suporte de substrato fotovoltaico e a proteção de metal do inversor, deverão estar adequadamente ligadas a terra. A parte de terra de vários inversores e a série fotovoltaica deverão ser conectadas ao mesmo bus de terra para estabelecer uma ligação equipotencial fiável.

➤ Passo 1: Criar o cabo de terra


- a) Selecione o terminal de cobre OT e o condutor amarelo e verde 35-70 mm<sup>2</sup> com o comprimento adequado com alicate diagonal. Utilize o decapante de fio para retirar a camada de isolamento da extremidade condutora. O comprimento decapado deverá ser o indicado abaixo:

- b) Aperte a extremidade decapada e puxe a tubagem Termo retrátil sobre o cabo de terra. A tubagem Termo retrátil deverá estar na secção de cabo abaixo.



- c) Insira a secção decapada no terminal de cobre OT e faça a crimpagem com a ferramenta de crimpagem.

- d) Retire a tubagem Termo retrátil sobre a secção decapada do terminal OT e utilize o soprador de ar quente para o retirar para ficar em contacto firme com o terminal OT.





➤ Passo 2: Conecte o cabo de terra ao inversor.

a) Conecte o cabo de terra ao inversor e fixe-o com um binário de 12 Nm.



## 6.2 Conexão de string PV



### AVISO!

Antes de conectar o inversor, certifique-se de que a tensão do circuito aberto do string fotovoltaico não excede 1100 V sob quaisquer condições, caso contrário, o inversor ficará danificado.



### AVISO!

Não ligue o polo positivo ou negativo do string PV, caso contrário, irá causar danos graves no inversor.




### AVISO!


Certifique-se de que os polos positivo e negativo do string PV estão corretamente conectados à identificação correspondente do inversor.

➤ Passo 1: Criar o cabo PV


a) Descubra o conector CC x24 negativo/positivo e o contacto do pino CC negativo/positivo x24 a partir da caixa de acessórios.




b) Desligue o interruptor CC e prepare um cabo PV de 4-6 mm<sup>2</sup>. Utilize o decapante de fio para retirar a camada de isolamento de 6 mm da extremidade do cabo PV.



c) Aperte a secção decapada e insira-a nos pinos PV. E utilize a braçadeira de prensa dos terminais para a engatar para que a secção decapada do cabo PV fique em contacto com os pinos PV.



e) Insira o cabo PV através da tomada e da cabeça de aperto (macho e fêmea) e force a tomada macho e fêmea para o cabo. Irá ouvir um "Clique" que indica que a conexão está concluída. Depois aperte a cabeça de aperto.




➤ Passo 2: Meça a tensão da entrada CC

Utilize um multímetro para medir a tensão PV da entrada CC, verifique a polaridade do cabo de entrada PV e certifique-se de que a tensão para cada string está dentro do intervalo do inversor.

➤ Passo 3: Conecte o cabo PV ao inversor

Conecte o cabo PV à porta PV correspondente no inversor conforme indicado abaixo:



**AVISO!**

Quando o cabo CC for conectado inversamente ou o inversor não funcionar normalmente, é proibido desligar o interruptor CC diretamente ou retirar o string CC.

A operação correta é a seguinte:

- Utilize o medidor de corrente de pinça para medir a corrente de string CC.
- Se for superior a 0,5A, aguarde até que a corrente seja inferior a 0,5A.
- Apenas quando a corrente é inferior a 0,5 A, a alimentação CC pode ser cortada e o string CC pode ser retirado.

Danos no inversor causados pela operação inadequada não serão incluídos na garantia.

Requisitos para módulos fotovoltaicos conectados ao mesmo circuito:

- Todos os módulos PV deverão ter a mesma especificação.
- Todos os módulos PV têm o mesmo ângulo de inclinação e orientação.
- A tensão de circuito aberto do string PV não deverá exceder 1100 V na temperatura mais fria esperada em tempo



**AVISO!**

Choque elétrico!

Não toque nos fios CC ativos. Quando os módulos fotovoltaicos são expostos à luz, irá ocorrer alta voltagem, que irá levar ao risco de choque elétrico, resultando em morte devido ao contacto com o condutor CC.

### 6.3 Ligação da rede



**AVISO!**

Certifique-se de que o design de conexão elétrica cumpre os padrões locais e nacionais.



**AVISO!**

O fio PE (fio de terra) do inversor deverá ser ligado de forma adequada.




**AVISO!**

Desconecte o disjuntor ou fusível do inversor e o ponto de acesso de conexão à rede.

Nota:


- Recomenda-se que adicione um disjuntor ou fusível do lado CA, cuja especificação é mais de 1,25 vezes da corrente de saída CA nominal.
- Fio de cobre de 70~240 mm<sup>2</sup> é recomendado. Se fio de alumínio for necessário, consulte o fabricante do inversor.
- Utilize o terminal de cobre para fio de cobre, utilize um terminal de alumínio de cobre para fio de alumínio, e não diretamente o terminal de alumínio.

**NOTA!**



O inversor 40 kW-70 kW / 80 kW-120 kW inverter adota o terminal CA de 4 pinos; o inversor 136kW/150kW adota o terminal CA de 3 pinos.



**NOTA!**



A "Rede Delta" em "Configurações" - "Proteção de Rede" - "EscolherFunção" foi configurada para "Ativada" de forma padrão. Nesta condição, o fio neutro não necessita de ser conectado. Configure "Rede Delta" para "Desativada" antes de conectar o fio de neutro ao inversor 40 kW-70 kW / 80 kW-125 kW.



➤ Passo 1: Criar o cabo AC

a) Selecione o terminal OT adequado e o cabo preto, vermelho e amarelo e verde com o comprimento adequado com um cortador de fio e utilize o decapador de fio para retirar a camada isoladora da extremidade do cabo CA. A camada isoladora retirada deverá ter 2-3 mm mais do que a parte "D" do terminal OT.




b) Retire a tubagem Termo retrátil do cabo CA.

c) Insira a secção decapada no terminal OT e faça a crimpagem com a ferramenta de crimpagem e retire a tubagem Termo retrátil da secção crimpada do terminal OT. Depois utilize o soprador de ar quente para o retrair para que fiquem em contacto firme com o terminal OT.




d) Abra a tampa da caixa de cablagem.




➤ Passo 2: Conecte o cabo AC ao inversor

a) Utilize uma faca utilitária para cortar o anel de proteção tipo pagoda de acordo com o tamanho do cabo total, encaminhe o cabo CA através do anel de proteção pagoda e conecte-o aos terminais L1, L2, L3 e N de CA e aperte uma chave dinamométrica (com o binário de 25~30 Nm).




b) Reinstale a tampa da caixa de cablagem e aperte-a com parafusos (com o binário de 5~7 Nm).



### 6.4 Ligação de comunicações


#### 6.4.1 Definição de sinal de comunicação



Porta	Pino	Definição	Observação
RS-485-1	1	RS485A IN+	Ligue o inversor RS485 à rede ou conecte o coletor de dados
	2	RS485B IN-	
	3	RS485 IN-GND	
	4	RS485A OUT+	
	5	RS485B OUT-	
	6	RS485 OUT-GND	
RS-485-2	7	RS485A ME TER	Conecte o medidor RS485 ou outros dispositivos
	8	RS485B ME TER	
	9	V+5V	
	10	COM_GND	
DRM	11	DRM1/5	Reservado para DRM
	12	DRM2/6	
	13	DRM3 /7	
	14	DRM4 /8	
	15	RG/0	
	16	CL/0	
DI	21	Digital IN+	Sinal digital de entrada
	22	Digital IN-	
DO	29	Digital OUT+	Sinal digital de saída
	30	Digital OUT-	


#### 6.4.2 Passos de conexão de cabo de comunicação

a) Descubra o terminal de conexão na caixa de acessórios e desmonte-o na seguintes partes.




b) Selecione o condutor 0,5-0,75 mm<sup>2</sup> e utilize o decapador de fio para retirar 12-14 mm de camada de isolamento da extremidade do cabo e insira o terminal de extremidade do cabo isolado na extremidade do cabo. (terminal de nylon ENY0512 para 0,5 mm<sup>2</sup>/condutor 22 AWG; terminal de nylon ENY7512 para 0,75 mm<sup>2</sup>/condutor 20 AWG)


c) Utilize a ferramenta de crimpagem para colocar o terminal em contacto firme com a extremidade do cabo.




d) Configure a porca, a garra, o corpo de vedante, o anel de vedante e o corpo no cabo de comunicação à vez.



e) Insira o terminal de tipo de tubo no revestimento de acordo com o rótulo no mesmo. Empurre o revestimento inserido de terminal no corpo. Existirá um ligeiro som de "Clique" que indica que a conexão está concluída.




- f) Empurre o corpo de vedante para o anel de vedante e depois empurre a garra.
- g) Aperte a porca no sentido dos ponteiros do relógio com um binário de 8+/-2 Nm.
- h) Mantenha os botões de ambos os lados premidos e conecte-o à porta COM do inversor. Existirá um ligeiro som de "Clique" se for corretamente conectado.



### 6.4.3 Passos de libertação de cabo de comunicações


Para libertar o cabo de comunicações, mantenha os botões dos dois lados premidos e puxe o cabo para o desbloquear.



## 6.5 Ligação de monitorização


A Cloud de monitorização é uma aplicação que pode comunicar com o inversor via Wi-Fi/LAN/4G. Pode realizar a consulta de alarme, configuração de parâmetro, manutenção diária e outras funções. Esta é uma plataforma de manutenção conveniente.

Ligue a entrada na porta "USB" no fundo do inversor. Após o lado CC ou o lado CA estar ligado, a APP e o inversor podem ser conectados. Consulte o manual correspondente para mais detalhes.




### ➤ Ligação Wi-Fi

A porta Wi-Fi conecta-se a uma rede local dentro de 50 m da instalação para permitir o acesso à plataforma Cloud de Monitorização.




### ➤ Conexão LAN

Se Wi-Fi não for adequado, a Pocket LAN permite que os utilizadores se conectem à rede através de um cabo ethernet. A ethernet permite-lhe uma conexão muito mais estável com menos interferência.



### ➤ Ligação 4G

A porta 4G permite-lhe utilizar a ligação 4G para monitorizar o seu sistema sem a opção de se conectar à rede local. (Este produto não está disponível no Reino Unido)



### ➤ Configurações básicas e configurações avançadas

As configurações básicas incluem hora, data e idioma.

As configurações avançadas podem configurar "Segurança", "Interruptor do Sistema", "Conexão PV", "Controlo de Potência Ativa", "Controlo de Exportação", "Controlo de Alimentação Reativa", "Parâmetros de Tensão de Rede", "Parâmetros de Frequência de Rede", "Parâmetros da Rede", "Parâmetros de Verificação", "Redefinição", "Parâmetros de Comunicação" e "Nova Palavra-Passe".

## 7. Arrancar o inversor

### • Arrancar o inversor após verificar todos os passos abaixo:

- Verifique que o dispositivo está bem fixado na parede ou na base.
- Certifique-se de que os disjuntores CC e os disjuntores CA estão desconectados.
- Cabo CA está conectado corretamente à grelha.
- Todos os painéis PV estão corretamente conectados ao inversor, os conectores CC que não são utilizados devem ser selados pela tampa.
- Ligue o interruptor CC para a posição "ON".

### • Arrancar o inversor


O inversor irá arrancar automaticamente quando os painéis PV gerarem energia suficiente.

Verifique o estado dos indicadores LED e o ecrã LCD, os indicadores LED devem estar azuis e o ecrã LCD deverá exibir a interface principal.

### Para o inversor com indicadores LED:

Se o indicador LED não estiver ligado, verifique o indicado abaixo:

- Todas as conexões estão corretas.
- Todos os disjuntores externos estão fechados.
- O interruptor CC do inversor está na posição "ON".



LED	Estado de indicador	Definição de estado de indicador
Indicador de sinal de comunicação (azul)	Luz sempre acesa	A comunicação do inversor é normal.
	Piscar	Sem dados de comunicação enviados ou recebidos durante um longo período.
Indicador de sinal do lado CC (verde)	Luz sempre acesa	O inversor está em estado de conexão à rede.
	Piscar	Se a luz de sinal de erro estiver acesa indica que ocorrem do lado CC do inversor. Se a luz do sinal de erro estiver desligada, indica que não ocorrem erros do lado CC do inversor e pelo menos um canal de tensão de entrada MPPT é superior a 200 V.
	Desligue sempre a luz	A tensão de entrada de todos os canais de MPPT é inferior a 200 V; ou interruptor CC não está ligado.
Indicador de conexão de rede (verde)	Luz sempre acesa	O inversor está em estado de conexão à rede.
	Piscar	Se o indicador de sinal de erro estiver aceso, indica que ocorrem erros do lado CA do inversor; Se o indicador de sinal de erro estiver desligado, a rede CA é conectada e o inversor não está no estado de conexão à rede.
	Desligue sempre a luz	O inversor não está conectado à rede;
Indicador de erro do inversor (Vermelho)	Luz sempre acesa	O inversor está avariado
	Piscar	O inversor emite um aviso
	Desligue sempre a luz	O inversor está atualmente em estado normal e não existe avaria.

- Nota:
- 1 Quando o inversor está em estado de atualização de software, todos os indicadores estão a funcionar;
  - 2 Quando a atualização do inversor falhar, outros indicadores estarão desligados exceto o indicador de erro do inversor (Vermelho);
  - 3 Após a atualização do inversor ser bem-sucedida, todos os indicadores serão desligados;
  - 4 Quando o inversor estiver em modo amadurecimento, o indicador de erro do inversor (Vermelho) pisca e outros indicadores mantêm o estado atual.


**Para o inversor com ecrã LCD:**

Abaixo encontram-se os três diferentes estados aquando da operação, o que significa que o inversor arranca com sucesso.

**A aguardar:** O inversor aguarda para verificar a tensão de entrada CC a partir dos painéis é superior a 160 V (tensão de arranque mais baixa), mas menor do que 200 V (tensão operativa mais baixa).

**A verificar:** O inversor irá verificar automaticamente o ambiente de entrada CC quando a tensão de entrada CC dos painéis PV excede 200 V e painéis PV têm energia suficiente para arrancar o inversor.



**Normal:** O inversor começa a operar normalmente, enquanto o LCD exibe a interface principal. Entre na interface de configuração para configurar os parâmetros quando for a primeira vez ou Para arranque.




Objeto	Nome	Nome
A	Ecrã LCD	Exibe as informações do inversor.
B	Chave ESC	Voltar à interface anterior ou cancelar as configurações
C	Tecla Cima	Mova o cursor para cima ou aumente o valor de configuração.
D	Tecla Baixo	Mova o cursor para baixo ou diminua o valor de configuração.
E	Tecla Enter	Entre na interface seleccionada ou confirme a configuração.





# 8. Configuração para Inversor com LCD






\*\*Ir para a página seguinte





➤ Visor LCD digital

A interface principal (Nível 1) é a interface padrão, o inversor irá saltar automaticamente para esta interface quando o sistema tiver arrancado com sucesso ou não for operado durante um período de tempo. "Estado" mostra a hora e o estado atual "Espera", "Verificação", "Execução", "Erro" e "Atualização"; "Potência" significa a potência de saída atempada; "EnergiaHoje" significa a potência gerada no dia; "EnergiaTotal" significa a potência gerada até agora. Prima "Cima" e "Baixo" para rever as informações.



➤ Interface do menu

A interface do menu (Nível 2) é uma interface de transferência para o utilizador entrar na outra interface para alterar a configuração ou obter informações. -O utilizador pode entrar nesta interface premindo a tecla "Enter" quando o LCD surge na interface principal. -O utilizador pode seleccionar a tecla "Cima" e "Baixo" e premir "Enter" para confirmar a seleção.

==== Menu =====



• Estado

A função estado contém "Rede" e "Solar". Prima "Cima" e "Baixo" para seleccionar e prima "Enter" para confirmar a seleção, prima "ESC" para voltar ao menu.


==== Estado =====



a) Rede


Este estado mostra o estado da rede atual como, por exemplo, voltagem, corrente e potência de saída, etc. Psaída mede a saída do inversor; RedeP significa potência ativa; Qsaída significa potência reativa; Ssaída significa a potência aparente. Prima o botão "Cima" e "Baixo" para rever o parâmetro, prima "ESC" para voltar ao Estado.

==== Rede =====




b) Solar

Esta interface mostra a corrente de entrada de PV. No total, a corrente PV de 24 canais pode ser verificada para o inversor no máximo.




• Medidor

O utilizador pode verificar a importação e exportação de energia através desta função. Existem três parâmetros: "Potência RedeP", "Importação total" e "Exportação total". Prima "Cima" e "Baixo" para rever os valores. Se não houver um medidor conectado, os parâmetros aqui irão exibir 0.




• Histórico

O histórico contém registos de erros e registos de energia. O Registo de erros contém informações de erros aconteceu. Pode registar seis itens no máximo. Prima o botão "Cima" e "Baixo" para rever o parâmetro. Prima "ESC" para voltar à interface principal.




O registo de energia contém a energia gerada dentro do dia. Prima o botão "Cima" e "Baixo" para selecionar a data para verificar o registo realizado nesse dia. Prima "ESC" para voltar à interface principal.




• Configurações

A função de configuração é utilizada para configurar o inversor para segurança, ligar/desligar sistema, modo de conexão PV, etc. Para configurar o parâmetro, introduza a palavra-passe. Para utilizadores, a palavra-passe padrão é "0000" o que permite que o utilizador reveja e modifique "Idioma", "Data e Hora", "Comunicação" e "Segurança".




a) Idioma

Aqui o utilizador pode configurar o idioma. Atualmente, Inglês é a única escolha possível.




b) Data e Hora

Esta interface é para o utilizador configurar a data e hora do sistema. Aumente ou diminua a palavra premindo a tecla "Cima" ou "Baixo. Prima "Enter" para confirmar uma alternativa à palavra seguinte. Após todas as palavras estarem confirmadas, seleccione "CONFIGURAR" e prima "Enter" para confirmar a palavra-passe.




c) Comunicação

Endereço RS485: o endereço modbus do protocolo de comunicação externo. RS485 Baud: A taxa Baud do protocolo de comunicação externo. Atualmente, 4800, 9600 e 19200 são suportadas. Com esta função, o inversor pode comunicar com o computador e, assim o estado operativo do inversor pode ser monitorizado. Quando vários inversores forem monitorizados por um computador, os endereços de comunicação RS485 de diferentes inversores necessitam de ser configurados.



d) Segurança

O utilizador só pode visualizar o padrão de segurança aqui.



Para instaladores, a palavra-passe padrão é "2014", que permite apenas que o instalador reveja e modifique as configurações necessárias cumprindo os regulamentos e leis locais. Se forem necessárias configurações avançadas, contacte o distribuidor ou a SolaX para obter assistência. Prima "Enter" para entrar na interface de configuração de palavra-passe, prima "Cima" e "Baixo" quando estiver a piscar e depois prima "Enter" para confirmar o valor configurado. Finalmente, seleccione "CONFIGURAR" e prima "Enter" para confirmar a palavra-passe.

== Configuração ==  
**Palavra-passe**  
 > 2014 CONFIGURAÇÃO

Após a introdução de palavra-passe, as informações da interface LCD são indicadas conforme mostrado abaixo.

== Configurações ==  
 >Segurança  
 Sistema ON/OFF

a) Segurança

O instalador pode configurar o padrão de segurança aqui de acordo com os diferentes países e normas ligadas de rede. Existem várias normas à escolha.

== Segurança ==  
 > país  
 > VDE4105 <

b) Sistema ON/OFF

“ON” significa que o inversor está em estado de funcionamento e o inversor está em estado padrão.



“OFF” significa que o inversor para de funcionar e apenas o ecrã LCD está aceso.

== ON / OFF ==  
 > Estado do sistema  
 > ON <

c) Conexão PV

O utilizador pode selecionar o tipo de conexão PV através desta função.

== Conexão PV ==  
 > Selecionar Modo  
 > Multi <



d) Controlo de Exportação

Com esta função o inversor pode controlar a energia exportada para a rede. A “Potência de Controlo” pode ser configurada pelo instalador. Quando define 100% para potência de controlo, significa que a energia pode ser exportada para a rede com potência total. Quando define 0%, a exportação para a rede é limitada. Configure a percentagem de acordo com a necessidade real. Escolher “Desativar” significa que a função não será ativada. Prima o botão “Cima” e “Baixo” para selecionar e prima “Enter” para confirmar.

= Controlo de Exportação =      = Controlo de Exportação =  
 >Selecionar Modo              >Potência de controlo  
 >Desativar<                      1,0%

e) Potência ativa

Esta interface é utilizada para configurar a potência ativa de acordo com os requisitos da rede utilitária.

== Configuração Ap ==  
 >Potência ativa  
 100,0

f) Potência Reativa

Esta interface é utilizada para configurar a potência reativa. Configure o valor de acordo com o requisito da rede utilitária.

== Configuração Rp ==  
 >Modo Q  
 >Desativar<


g) Proteção de rede

Normalmente, o utilizador final não necessita de configurar a proteção da rede. Todos os valores padrão foram configurados antes de sair de fábrica de acordo com as regras de segurança. Se necessitar de redefinir, quaisquer alterações devem ser realizadas de acordo com os requisitos da rede local.

== Proteção de rede ==  
 >Voltagem

## h) Verificações

Esta interface é utilizada para ativar as funções necessárias, incluindo "Estado IA", "Descarga P(u)", "Leitura MPPT", etc.




## l) Sistema

Aqui pode fazer reinício para padrão de fábrica, redefinir registos de erros, redefinir portas, redefinir medidor e redefinir energia.

Vejamos "Redefinir Medidor" como exemplo:

O utilizador pode eliminar a energia do medidor através desta função. Prima o botão "Cima" ou "Baixo" para seleccionar e prima "Enter" para confirmar. (O utilizador pode seleccionar "Iniciar" para redefinir medidor se o utilizador adquirir o nosso medidor)




## j) Comunicação

Consulte "Comunicação" em "Configurações" após introduzir a palavra-passe "0000".


## k) Nova Palavra-passe

O utilizador pode configurar a nova palavra-passe aqui. Necessitamos de aumentar ou diminuir a palavra premindo o botão "Cima" ou "Baixo". Prima "Enter" para confirmar uma alternativa à palavra seguinte. Após a palavra ser confirmada, prima "CONFIGURAR" e "Enter" para redefinir a palavra-passe.



## • Sobre

Esta interface mostra informações do inversor, incluindo modelo, SN, versão de software de DSP mestre, escrava e quadro ARM e código interno.



## 9. Resolução de problemas

### 9.1 Resolução de Problemas

Esta secção contém informações e procedimentos para resolver possíveis problemas com inversores e fornece-lhe dicas de resolução de problemas para identificar a resolver a maioria dos problemas que podem ocorrer com os inversores.

Esta secção ajudá-lo-á a restringir a fonte de quaisquer problemas que poderá encontrar. Leia os seguintes passos de resolução de problemas. Verifique os avisos ou mensagens de erro no Painel de Controlo do Sistema ou códigos de erro no painel de informações do inversor. Se for exibida uma mensagem, registre-a antes de continuar.

Tente a solução indicada nas listas de resolução de problemas.

Se o painel de informações do seu inversor não estiver a exibir uma luz de erro, verifique a lista seguinte para se certificar de que o estado atual da instalação permite a operação adequada da unidade.

- O inversor encontra-se num local limpo, seco e adequadamente ventilado?
- Os disjuntores de entrada CC foram abertos?
- Os cabos têm o tamanho adequado e são curtos o suficiente?
- As ligações de entrada e saída e a cablagem estão em boas condições?
- As definições de configurações estão corretas para a sua instalação em particular?
- O painel do visor e o cabo de comunicação estão adequadamente ligados e sem danos?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente para mais assistência. Prepare-se para descrever detalhes da instalação do seu sistema e indique o modelo e o número de série da unidade.

Erros	Diagnóstico e Soluções
ISO_Falha	Impedância de isolamento PV abaixo do valor de segurança 1. Verificar conexão elétrica PV; 2. Verificar a ligar a terra do inversor; 3. Contactar o instalador;
Meter_Oppsite	Direção de medidor incorreta 1. Confirme se a direção atual do medidor está correta; 2. Contactar o instalador
Remote_Off	O inversor recebe o comando de desligamento e está em estado de desligamento 1. Enviar comando de arranque através da app ou da web para voltar a executar o inversor; 2. Contactar o instalador
Freq_Cfg_Err	Erro de configuração de frequência nominal de rede 1. Verificar se a diretiva de rede elétrica/estado está corretamente configurada; 2. Contactar o instalador
Gnd_Conn_Err	Erro de terra do inversor 1. Verificar se a linha neutra da rede elétrica está corretamente conectada; 2. Verificar se o fio de terra do inversor está corretamente conectado; 3. Experimentar a voltar a executar o inversor; 4. Contactar o instalador;
PV01_Reverse	Conexão PV invertida em MPPT1 (PV01-PV12 respetivamente, representam o canal de entrada PV 1-12) 1. Verificar se a ligação elétrica do módulo PV está correto; 2. Contactar o instalador
PV_VolHigh	A tensão de entrada PV é superior ao valor permitido PV1-PV12 respetivamente, representa sobretensão PV 1-12) 1. Verifique a tensão PV e confirme que está dentro do intervalo permitido; 2. Reduza o número de módulos PV em série e reduza a tensão PV; 3. Contactar o instalador
BST_SW_OCP	Sobrecorrente de software MPPT 1. Verifique se a entrada PV está em curto-circuito; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
BST_HW_OCP	Sobrecorrente de hardware MPPT 1. Verifique se a entrada PV está em curto-circuito; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
Grid_Loss	Falha elétrica de rede elétrica/desconexão da linha CA ou interruptor CA. 1. Verifique se a tensão de rede é normal; 2. Verifique o interruptor CA de ligação elétrica da rede elétrica; 3. Tente reiniciar o inversor
GridVol_OP1	A tensão da rede excede o valor permitido 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
GridVol_UP1	A tensão de rede é inferior ao valor permitido 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
GridVol_OP_10M	A tensão da rede média em 10 minutos excede o valor permitido 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;

Erros	Diagnóstico e Soluções
GridVol_OP_INST	Tensão alta instantânea de rede elétrica 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
GridFreq_OP1	Frequência de rede excede o valor permitido 1. Verifique se a frequência de rede elétrica está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
GridFreq_UP1	A frequência de rede é inferior ao valor permitido 1. Verifique se a frequência de rede elétrica está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
GridPhase_Loss	Perda de tensão de fase de rede 1. Verifique a tensão de rede; 2. Verifique o interruptor CA de ligação elétrica da rede elétrica; 3. Tente voltar a executar o inversor
Grid_Unbalance	Desequilíbrio de tensão de rede 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
Grid_FRT	Erro de rede 1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo permitido; 2. Experimentar a voltar a executar o inversor;
DCBus_HW_OVP	Sobretensão de hardware bus 1. Verifique a tensão PV e confirme que está dentro do intervalo permitido; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
PBus_FSW_OVP	Sobretensão de software bus 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
NBus_FSW_OVP	Sobretensão de software bus 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
DCBus_SW_OVP	Sobretensão de software bus 1. Verifique a tensão PV e confirme que está dentro do intervalo permitido; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
DCBus_SW_UVP	Subtensão de software bus 1. Verifique a tensão PV e confirme que está dentro do intervalo permitido; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
DCBus_Unbalance	Desequilíbrio bus 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
PV_Above_Bus	A voltagem PV é superior à voltagem Bus 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador

Erros	Diagnóstico e Soluções
DcBus_SSErr	Avaria de arranque suave bus 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
SunPWR_Weak	Potência PV baixa 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
InvRelay_Err	Erro do relé 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Relay_OnErr	Relé em erro 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Inv_SW_OCP	Sobrecorrente de software de inversor 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Inv_PkCur_OL	Erro de sobrecorrente de pico de inversor 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Inv_HW_OCP	Sobrecorrente de hardware de inversor 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Inv_DCI_Err	DCI excede o valor permitido 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Inv_SC_Err	Erro de sobrecorrente de pico de inversor 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
GFCI_CT_Err	Avaria no sensor GFCI 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
GFCI_Err	Avaria GFCI 1. Verificar se o fio de terra do inversor está corretamente conectado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
Inv_HW_OCPA	Erro de sobrecorrente de hardware de inversor 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Bst_IGBT_NTC_OTP	Estimular a temperatura de módulo acima do valor permitido 1. Confirme que o inversor está bem ventilado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador

Erros	Diagnóstico e Soluções
Inv_IGBT_NTC_OTP	A temperatura do módulo do inversor é superior ao valor permitido 1. Confirme que o inversor está bem ventilado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
AC_TB_NTC_OTP	A temperatura do terminal CA é superior ao valor permitido 1. Confirme que o inversor está bem ventilado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
Envir_Tmp_High	A temperatura interna é superior ao valor permitido 1. Confirme que o terminal CA do inversor está bem ligado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
Envir_Tmp_Low	A temperatura interna é inferior ao valor permitido 1. Confirme que o inversor está bem ventilado; 2. Experimente a reiniciar o inversor; 3. Contactar o instalador
TmpSensor_Loss	Avaria na conexão do sensor de temperatura 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Comm_SPI_Err	Avaria SPI interna 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Comm_CAN_Err	Avaria CAN interna 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
EPRM_RW_Err	Erro EEPROM 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
FAN1_Err	Erro na Ventoinha 1 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
FAN2_Err	Erro na Ventoinha 2 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
MOV_AC_Err	Avaria do módulo de proteção de iluminação CA 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
MOV_DC_Err	Avaria do módulo de proteção de iluminação CC 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
Type_Model_Err	Erro de configuração de modelo 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador
SW_VerMismatch	Erro sem coincidência de versão de software 1. Experimente a reiniciar o inversor; 2. Contactar o instalador



## 9.2 Manutenção de Rotina

Os inversores não necessitam de qualquer manutenção ou correção na maioria dos problemas para assegurar que o inversor consegue operar adequadamente durante um longo período, aconselhamos a que realize manutenção de rotina no mesmo. Antes de limpar o sistema, conectando cabos e mantendo a fiabilidade de terra, desligar o sistema.

### • Manutenção de Ventoinha

A ventoinha externa do inversor está a funcionar há muito tempo. De modo a manter a ventoinha em estado de funcionamento normal, é necessário limpar a ventoinha regularmente. É recomendado que o limpe uma vez por ano.

Se a vida útil for muito longa, a ventoinha poderá falhar e a ventoinha deve ser reparada ou substituída. A manutenção ou substituição necessita de operação profissional.


**Passo 1.** Antes da manutenção de ventoinha, a conexão CA deve ser desconectada, e depois o interruptor CC deve ser desconectado e aguardar 5 minutos até que o inversor esteja totalmente OFF.

**Passo 2.** Remova o parafuso de fixação de suporte da ventoinha conforme indicado na imagem abaixo.

**Passo 3.** Retire o suporte da ventoinha, pare na posição de cerca de 150 mm, e depois retire o conector estanque da ventoinha, depois retire o suporte da ventoinha novamente para retirar o suporte total.

**Passo 4.** Limpe, repare ou substitua a ventoinha.

**Passo 5.** Restaure a instalação do suporte da ventoinha e aperte os parafusos de fixação.



### • Verificações de segurança

As verificações de segurança devem ser realizadas pelo menos a cada 12 meses por uma pessoa qualificada do fabricante que tenha formação adequada, conhecimentos e experiência prática

para realizar estes testes. Os dados devem ser registados num registo de equipamento. Se o dispositivo não estiver a funcionar adequadamente ou falhar em qualquer teste, o dispositivo deve ser reparado. Para detalhes de verificação de segurança, consulte este manual, secção 2 Instruções de Segurança e Diretivas EC.

### • Manutenção periódica

Apenas uma pessoa qualificada poderá realizar os seguintes trabalhos.

Durante o processo de utilização do inversor, a pessoa gestora deverá examinar e manter a máquina com regularidade. As operações específicas são as seguintes.

**1)** Verifique que se as pás de refrigeração na traseira do inversor estiverem cobertas de sujidade, a máquina deverá ser limpa e o pó absorvido quando necessário.

Este trabalho deverá ser realizado de tempos a tempos.

**2)** Verifique que se os indicadores do inversor estiverem no estado normal, verifique se o visor do inversor (se tiver ecrã) está normal. Esta verificação deverá ser realizada pelo menos a cada 6 meses.

**3)** Verifique se os fios de entrada e de saída estão danificados ou envelhecidos. Esta verificação deverá ser realizada pelo menos a cada 6 meses.

**4)** Verifique se o terminal de terra e o cabo de terra estão corretamente conectados e que todos os terminais e portas estão adequadamente vedados. Esta verificação deverá ser realizada pelo menos a cada 6 meses.

**5)** Deve ter os painéis do inversor limpos e a sua segurança verificação pelo menos a cada 6 meses.

## 10 Desmontagem

### 10.1 Desmantelar o Inversor

- Desligue o disjuntor/interruptor CA e CC e desconecte o inversor da entrada CC e da saída CA.
- Aguarde 5 minutos para desativar.
- Desconecte as cablagens de comunicação e conexão opcional.
- Remova o inversor do suporte.
- Remova o suporte, se necessário.



#### AVISO!

Antes de desmantelar o inversor, certifique-se de que desconecta o interruptor CC e depois desligue os cabos PV e CA, caso contrário, irá levar a um perigo de choque elétrico

### 10.2 Embalamento

Se possível, embale o inversor na embalagem original. Se não estiver disponível, pode ainda utilizar uma caixa equivalente que cumpra os seguintes requisitos.

- Adequado para cargas superiores a 80 kg.
- Com manípulo.
- Pode ser totalmente fechado.

### 10.3 Armazenamento e Transporte

Armazene o inversor num local seco onde as temperaturas ambiente estão sempre entre -25°C - +60°C. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte, mantenha menos de 4 caixas numa pilha.

Quando o inversor ou outros componentes relacionados tiverem de ser eliminados. Realize-o de acordo com os regulamentos de manuseamento de resíduos locais. Certifique-se de que fornece inversores danificados e materiais de embalamento num determinado local que pode ajudar o departamento relevante para eliminação e reciclagem.

### 10.4 Eliminação do inversor

Se a vida útil do inversor expirar, elimine-o de acordo com as regras de eliminação locais para resíduos de equipamentos elétricos.

## 11 Isenção de Responsabilidade

Os inversores devem ser transportados, utilizados e operados de acordo com condições restritas. Não forneceremos qualquer serviço, apoio técnico ou compensação no caso das seguintes circunstâncias, incluindo, mas não só:

- O inversor está danificado por força maior (como, por exemplo, terremotos, cheias, trovoadas, raios, perigo de incêndio, erupção vulcânica, etc.);
  - A garantia do inversor expirou, mas não foi alargada;
  - O SN do inversor, cartão de garantia ou fatura não são fornecidos;
  - O inversor está danificado devido a causas infligidas pelo homem;
  - O inversor é utilizado ou operado contra quaisquer itens na política local;
  - A instalação, configuração e montagem do inversor não segue os requisitos mencionados neste manual;
  - O inversor é instalado, remontado ou operado de formas inadequadas;
  - O inversor é instalado, operado em ambiente ou condição elétrica inadequada;
  - O inversor é alterado, atualizado ou desmontado em hardware ou software sem a nossa autorização;
  - O protocolo de comunicação de outros canais ilegais é utilizado; e
  - O sistema de monitorização ou controlo é utilizado sem a nossa autorização.
- A SolaX reserva-se o direito à explicação final.

## Formulário de Registo de Garantia



### Para o Cliente (Obrigatório)

Nome ..... País .....

Número de Telefone ..... E-mail .....

Morada .....

Estado ..... Código Postal .....

Número de Série do Produto .....

Data de Montagem .....

Nome da Empresa Instaladora .....

Nome do Instalador ..... Núm. de Licença do Eletricista .....

### Para o Instalador

#### Módulo (Se existente)

Marca do módulo .....

Tamanho do módulo (W) .....

Número de string ..... Número de painel por string .....

#### Bateria (se existente)

Tipo de bateria .....

Marca .....

Número da bateria instalada .....

Data da Entrega ..... Assinatura .....

Visite a nossa página web de garantia: <https://www.solaxcloud.com/#/warranty>  
para concluir o registo de garantia online ou utilize o seu telemóvel para  
ler o código QR para registar.

Para termos de garantia mais detalhados, visite a página web oficial da SolaX:  
[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com) para consultar.





REGISTE IMEDIATAMENTE A  
GARANTIA APÓS A INSTALAÇÃO!  
OBTENHA O SEU CERTIFICADO DE  
GARANTIA DA SOLAX!  
MANTENHA O SEU INVERSOR  
ONLINE E GANHE PONTOS SOLAX!

1



Abre a app da  
sua câmara e  
aponte  
o seu dispositivo  
para o código  
QR

2



Aguarde até  
que a câmara  
reconheça  
o código QR

3



Clique no  
banner ou na  
notificação  
quando surge  
no ecrã

4



Página de registo  
de garantia será  
carregada  
automaticamente